

Wymogi dotyczące stosowanych środków czystości

Powierzchnia	Wytyczne środki czystości	Jak używać
kabina systemowa HPL	czysta gorąca woda, ścierki, ręczniki, miękkie gąbki, środki czyszczące bez dodatków szorujących , proszek do prania mydło, mydło w płynie pasty czyszczące.	
podłoga przemysłowa typu UZIN	Zaleca się strowanie wody z użyciem środka - do codziennego mycia i pielęgnacji	Stosować do mycia małą ilość wody, tylko zwilżenie nie będzie powodowało to powstawania smug i plam, czyszczenie na mokro po zwilżeniu od razu ściagać wodę mopem, nie tworzyć kałuż.☒
beton architektoniczny - powierzchnia nieszlifowana -	Do powierzchniowego czyszczenia używamy delikatnych tkanin lub gąbek, + czysta woda z dodatkiem niewielkiej ilości delikatnych detergentów.	NIE WOLNO używać środków zawierających kwasy, zasady, rozpuszczalniki lub inne żrące substancje. Użycie tego typu środków powoduje uszkodzenie powierzchni wyrobów i powstawanie nieusuwalnych ciemnych plam.
podłoga techniczna	Woda, środek do czyszczenia wykładziny PCV zawierający środek antystatyczny	Codziennie sprzątnie: zamieść największy brud, wytrzeć na mokro dobrze odciśniętym mopem ze środkiem czyszczącym, wytrzeć lekko wilgotną szmatką z gazy lub jednorazową, okresowo czyścić przy pomocy kompaktowego automatu. Spryskanie odpowiednim środkiem ale nie za dużo aby ciecz nie dostała się do fug elementów podłogi podwójnej, maszyna czyszcząca przy zastosowaniu odpowiedniego pada do zabrudzenia powierzchni, na koniec zmyć czystą wodą i dobrze wyciśniętym mopem, po wyschnięciu wykonać polerowanie szczotką,
płytki ceramiczne	Używać do mycia dostępnych na rynku detergentów	Konserwacja gresu, należy używać środków przeznaczonych do mycia gresu dostępnych na rynku
drzwi stalowe płaszczone	Wodą, zwykłe środki czyszczące bez zawartości np. chloru, preparatów przeznaczonych do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, chromu, niklu.	Skrzydła drzwiowe i ościeżnice stalowe można czyścić wodą i zwykłymi środkami czyszczącymi (bez zawartości środków wybielająco-żrących np. chlor wg. instrukcji podanych przez producenta tych środków. Po umyciu drzwi należy je wytrzeć do sucha. Podczas czyszczenia drzwi i ościeżnic nie należy używać ostrych przedmiotów oraz środków czyszczących zawierających „materiały trące” (piasek, pumeks), aby nie nastąpiło uszkodzenie powłoki lakierniczej.
drzwi wewnętrzne systemu D E W R O	Wilgotna szmatka, chemiczne środki przeznaczonych do konserwacji drewna.	Wyroby drewniane i drewnopodobne należy czyścić lekko wilgotną szmatką. Przed zastosowaniem chemicznych środków przeznaczonych do konserwacji drewna należy wykonać próbę na mało widocznej części wyrobu, aby sprawdzić reakcję powierzchni.

stolarka okienna	Typowe środków gospodarstwa domowego używanych do mycia szyb i luster. Mleczka przeznaczone do mycia ram okiennych, elementy drewniane myjemy płynem do mycia naczyń.	Mycie szyb polega jedynie na umyciu zewnętrznych powierzchni szyby zespolonej. Do mycia należy używać typowych środków gospodarstwa domowego używanych do mycia szyb i luster. Ramy okienne - Co najmniej dwa razy w roku ramy okienne należy konserwować mleczkiem specjalnym przeznaczonym do tego celu. Do czyszczenia pomalowanych elementów drewnianych można stosować wszystkie płynne środki do mycia naczyń.
okna, drzwi, dachy oszklone	Woda, miękka gąbka + neutralne detergenty	Stolarkę okienną czyścić wodą, przy użyciu miękkiej gąbki i można stosować neutralne detergenty.
aluminiowe elementy	Łagodny detergent (np. 5% płynu do mycia naczyń) ciepła woda, delikatną gąbką lub szmatką, lekko ścierna pastą polerską, specjalnego środka konserwującego, benzyna ekstrakcyjna, delikatnych tkaniny bawełniane, przeznaczonych do przemysłowego czyszczenia, ircha (zamsu).	Zalecaną metodą czyszczenia powierzchni lakierowanych jest regularne mycie roztworem łagodnego detergentu (np. 5% płynu do mycia naczyń) w ciepłej wodzie. Wszystkie powierzchnie powinny być czyszczone delikatną gąbką lub szmatką. Nie wolno stosować szcotek twardszych niż z naturalnego włosia (mycie szyb może być dla wygody przeprowadzane równocześnie). Powierzchnię po myciu należy spłukać dokładnie czystą wodą. Powierzchnie anodowane mogą być, po myciu i płukaniu, polerowane suchą, delikatną szmatką dla przywrócenia połysku, a w przypadku silnego miejscowego zabrudzenia, polerowane lekko ścierną pastą polerską i zabezpieczone delikatną warstwą specjalnego środka konserwującego, nie zawierającego: wosku, wazeliny, lanoliny lub podobnych substancji. Jeśli zanieczyszczenia atmosferyczne spowodowały trudno usuwalne plamy, do ich usunięcia z powierzchni lakierowanych zalecana jest benzyna ekstrakcyjna. W tym przypadku nie wolno stosować materiałów ściernych (papier ścierny, pasty polerskie) ani rozpuszczalników zawierających: ketony, estry lub alkohole. Do mycia należy używać czystą wodę. Mycie może być bardziej efektywne, gdy użyjemy do przetarcia powierzchni dekoracyjnej tkaniny, nie rysującej powierzchni. W czasie mycia temperatura powłok nie może przekraczać 25oC. Temperatura stosowanej do mycia wody nie może przekraczać 25oC. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej. Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania używanych do tego celu środków. Próbę należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach. W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z wykorzystania testowanego środka czyszczącego. Podczas przecierania nie należy zbyt mocno dociskać tkaniny do czyszczonej powierzchni. Maksymalny czas oddziaływania środka czyszczącego nie może przekraczać jednej godziny. Po Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, bardzo trudnych do usunięcia zabrudzeń. Dla zewnętrznych zastosowań, zaleca się cotygodniowe czyszczenie. W tym przypadku możliwe jest używanie do czyszczenia wody i irchy (zamszu), następnie wycierać z Ramy okienne, parapety i fasady muszą być czyszczone regularnie, częstotliwość zależy od agresywności środowiska i konstrukcji fasady.
blaty łazienkowe	Szmatki, łagodne mleczko do czyszczenia, standardowe środki czyszczące stosowanych w kuchni czy łazienkach, detergenty na bazie amoniaku, łagodnego mleczka do polerowania, mydło.	Należy użyć wilgotnej szmatki i łagodnego mleczka do czyszczenia. Blaty są stosunkowo odporne na większość standardowych środków czyszczących stosowanych w kuchni czy łazienkach. Najbardziej uporczywe plamy na blacie należy usuwać detergentami na bazie amoniaku, które przeznaczone są do czyszczenia twardych powierzchni. Po zakończeniu czyszczenia mocnych zabrudzeń lub kamienia z okolic zlewu i kranu warto dodatkowo wypolerować powierzchnię przy pomocy łagodnego mleczka i wilgotnej szmatki. Aby zapobiec uszkodzeniu blatu, w przypadku rozlania silnych chemikali (np. rozpuszczalniki do farb, środki pędzli, metali, piekarników, środki czyszczące zawierające chlorek metylenu, środki do czyszczenia rur zawierające kwas, zmywacze do paznokci oparte na acetonie itd.) powinny być bezzwłocznie spłukane dużą ilością wody z mydłem!