



- 1– rura przewodowa
- 2– zasyp piaskiem lub gruntem
piaszczystym dobrze
utwardzającym się z zagęszczonymi
warstwami
- 3– obsypka ochronna
z zagęszczonego piasku
gr. 30 cm nad rurą
- 4– podsypka z ubitego
piasku lub pospółki gr. 20cm
- 5– podłoże naturalne lub wzmocnione

ZAŁĄCZNIK NR 2

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT POSADOWIENIA KANALIZACJI