

Konserwacja

Nawierzchnia sportowa top safe nie wymaga skomplikowanej konserwacji a jedynie kontroli i mycia przy użyciu wody, zabrania się używania żrących detergentów, rozpuszczalników czy innych podobnych substancji.

Mycie nawierzchni powinno być wykonywane w zależności od potrzeb na co wpływ ma usytuowanie placu zabaw oraz użytkowanie. Nawierzchnie zlokalizowane pod drzewami wymagają częstego mycia w okresie wiosennym jak i jesienią gdy spadają liście.

Przykładowy przekrój przez nawierzchnię wodoprzepuszczalną top safe sport

